目 录

一、LD-11振动故障分析仪概述	1
二、 仪器性能特点	1
三、仪器按键及接口功能	3
四、LD11 仪器操作指南	4
4.1 开 机	4
4.2 主界面	5
4.3 路径模式	5
4.4 非路径模式	8
4.5 仪器设置	9
4.6 数据管理	11
五、仪器技术参数及维修保养	13
5.1 技术参数	13
5.2.维修保养	14
六、 仪器成套性	15
宁波瑞德检测仪器有限公司 0574-82699700 (2013年))

- Ⅲ 类:具有旋转质量安装在刚性的重型基础上的大型原动机 和其它大型机器,基础在振动测量方向上相对是刚 性 的。
- Ⅳ 类:具有旋转质量安装在基础上的大型原动机和其它大型 机器,其基础在振动测量方向上相对是柔性的(例如 输出功率大于 10MW 的汽轮发电机组和燃气轮机)。 评价区域:
 - 区域 A:优,新交付使用的机器的振动通常属于该区域。区
 - **域 B: 良,通常**认为振动值在该区域的机器可不受限制地长期运行。
 - 区域 C:较差,通常认为振动值在该区域的机器不适宜于长 期 持续运行。一般来说,该机器可在这种状态下运 行有 限时间,直到有采取补救措施的合适时机为止。
 - 区域 D:差,振动值在这一区域中通常被认为振动剧烈,足 以引起机器损坏。

宁波瑞德产LD-11振动故障分析仪附表 ISO10816-1:1995 在非旋转部件上测量和评价机器机械振动的 通用准则(宽带振动)

振动速度 均方根值	I类	Ⅲ类	Ⅲ类	IV 类	
mm/s					
0.28					
0.45	А	Δ			
0.71		11	А	Δ	
1.12	D			23	
1.8	В	р			
2.8	C	Б	р		
4.5	C	С		В	
7.1		C	C	D	
11.2			C	C	
18	D	Л		C	
28		D	D	р	
45				D	

机器分类如下:

- I 类:发动机和机器的单独部件。它们完整地联接到正常运行 状况的整机上(15KW 以下的电机是这一类机器的 典型例子)。
- Ⅱ类:无专门基础的中型机器(具有 15~75KW 输出功率的
 - 电机), 在专门基础上刚性安装的发动机或机器 (300KW 以下)。

LD-11 振动故障分析仪

一、概述

宁波瑞德公司生产的LD-11 振动故障分析仪是一台用可充电 锂电池推动的便携式设备 故障检测仪器。工矿企业的设备管理与 维修人员可用它方便地检 测运行中的电机、泵、风机、压缩机 齿轮箱等一切机械设备的振 动量值,从中获知设备运行的重要 信息及设备"健康"状况。仪 器适用于冶金、石油、化工、电 力、航空航天、矿业、供水、轻 工、机械等行业的各类设备的 点检与监测。

LD-11 振动故障分析仪是针对企业设备管理与维修中开展点检 工 作而开发的一台振动测量仪,配合上位机软件可实现企业点检工 作的信息化。仪器接收点检路径,提示用户按照预先设定的测点 顺 序进行测量操作,自动记录测量结果、测量时间、"健康"状态 等信 息,并通过 USB 将结果输送至计算机,实现无纸化作业,提 高点 检效率,减少操作人员的工作量。它可在一次测量中同时完 成被测 设备测量点的振动加速度、振动速度、振动位移参数的测 量,同时 显示在仪器上并且给出设备"健康"状况的评价。仪器 具有实时时 钟、路径与非路径存储、USB 通讯等功能。

二、仪器性能特点

- 1. 同时测量
 - 按下测量键可以同时测量出测量点振动的加速度、速度、 位移量,并同时显示在屏幕上,方便用户进行数据 比较分 析。
- 2. 自动判断设备"健康"状态

仪器测量后自动对测量数据进行分析(IS010816标准),

并直接给出设备的"健康"状态,无须用户再去查表比对。

3. 大容量存储

大容量 Flash 存储器,可长时间保存测量数据。仪器可以存储多达 5000 个路径测点和 5000 个临时测点,路径测点和临时测点分别存储在不同的区域,互不影响。

- 真正的路径功能(普通型不含此功能)
 通过上位软件建立数据库、测量路径,然后下载到仪器中。
 仪器用中文提示当前需要测量的设备测点信息,不会出现数据和测点不一致的情况。
- 中文显示液晶屏(带背光)
 包含二级国标字库,操作菜单,路径测点均支持中文显示, 带有背光可在黑暗的环境中使用。
- USB 通信
 采用 USB 通信,通信速度快、连接方便,无需再到处寻找
 带有串口的计算机,无需长时间等待通信。
- 7. 实时时钟日历 仪器内部的日历时钟信息可到 2099 年,每次测量时可记 录当前测量的准确时间日期,便于数据的统计和趋势分 析。
- 8. 可充电锂电
 锂离子可充电电池,保证仪器连续使用 8 小时(带背光),
 充电时间约 2 小时,仪器带有电量检测功能,精确指示电
 池剩余电量。
- ICP 传感器 仪器使用通用的 ICP 加速度传感器,保证了仪器的精度和 传感器的互换性。

- 4)使用者切勿自行拆卸, 仪器精度下降或出现故障请送回本 公司标定或修理;
- 5) 仪器长期不用时,每两个月对电池补充一次电量,以保证 电池寿命。

六、仪器成套性

1.	LD-11主机	1台
2.	传 感器(ICP)	1个
3.	USB 连接线	1根
4.	充电器	1个
5.	使用 说明书	1本
6.	保修卡	1张
7.	传 感器连接 线	1根
8.	传 感器磁座	1个
9.	仪 器盒	1只

-2-

位移: 0~1.999 mm

频 程:

- 低频:10Hz~1KHz
- 高频:1KHz~10KHz
- 精 度:±10%
- 显示:分辨率为 128×64 的液晶屏(带中文国标字库)
- 通信:标准 USB 通信
- 时 钟:带有实时时钟日历模块,日历到 2099 年
- 电 源:可充电锂电池,具有电量检测功能可连续工作 8
 小时(电池充电时间约为 2 小时)
- 存 储: 8M 的 Flash 存储, 最多可存储 5000 个路径测
 - 点, 5000 个非路径测点
- 温 度:0~50℃
- 相对湿度:不大于 95%RH
- 外形尺寸:160×90×26mm
- 重量:约400克(包括电池)
- 5. 2 维修保养
 - 1)操作必须严格遵照使用说明书所述;
 - 2) 仪器严禁强冲击及在高腐蚀性环境中保存使用;
 - 3) STA 为报警状态,符合 ISO10816 标准。路径中的设备类别 在数据库中设置,非路径的设备类别在测量时设置。详细 请参看 ISO10816 标准;

-14-

三、仪器按键及接口功能

LD-11 振动分析仪有 6 个功能键、4 个方向键、2 个接口, 内容说明如下:





1. 充电器、USB 通讯连接口

- 2. 传感器连接口
- 3. 液晶显示屏
- 4. "返回"键,按此键返回上一级菜单
- 5. "测量"键
- 6. "**确**认"键
- 7. 8. 9. 10"方向"键
- 11. "开关"键
- 12. "背光"键
- 13. "保存"键
- 四、LD-11 仪器操作指南
- 4.1 开机 按下仪器的开机键约 3 秒钟, 仪器开机, 显示如下界面:



4.6.3 恢复出厂设置 该选项用于仪器出现问题时对仪器进行恢复。该选项会删除

仪器内的所有已存数据和设置信息。恢复到出厂时的状态,故用 户应该**慎用。进入**该选项后,仪器显示如下 :

恢 复出 厂 设置: 该
操作将丢失数据
按确认键继续 按
返回键退出

图 29、恢复出厂设置 此时需要对该操作进 行确认,按下确认键继续执行,按下

返回键退出该操作,在该页面下仪器仅响应关机键,请关机后 重新开机,显示如下图 30:

恢复出厂设置:		电池电量	
恢复	成功	请	注意!
请关 机 .	后重新 开 机	电 池	电量低
13:34	07/01/01	13:34	07/01/01

- 图 30、恢复成功提示信息 图 31 电压报警
- **4.** 7 电池报警 当仪器内的可充电电池电量过低时, 仪器会提示用 户, 然后,

仪器将自动关机,此时请对仪器进行充电,以保证正常使用和电 池寿命,如上图 31。

- 五、瑞德牌LD-11仪器技术参数及维修保养
- 5.1 技术参数 传感器:
 - ICP 加速度传感器 测量范
 - 加速度: 0~199.9 m/s*s
 - 速度: 0~199.9 mm/s

-13-

-4-

删除完成后仪器显示提示信息约 2 秒后回到数据管理页面。



图 25、提示信息

- **4.6.2** 删除路径数据 该选项仅用于删除仪器中的路径数据(包含路径本身),此操
- 作为不可逆操作, 仪器提示用户是否删除, 确认后执行删除操 作, 返回则退出。进入该选项后, 仪器显示如下 :

删 除路径数据 : 将彻底删除数据 确认键继续	数据管理: 删除路径数据 请稍候
返回键退出	13:3407/01/01
图 26、删 除路径数据	图 27、删 除路径数据

删除完成后仪器提示删除成功,提示信息显示约 2 秒后返回数据管理页面。

数据管 除数据	理 : 刑]] 刑
13:34	07/01/01

图 28、提示信息

-12-

第一次开机时或恢复出厂设置后开机时仪器会显示如下界面:



4.2 主界面 仪器进入主界面。

如下图:

1.	路径模式
2.	非路径模式
3.	设置仪器
4.	数据管理

图 4、主界面 在主界面中,使用上下

键来选择 4 个选项中的一个。被选择

的选项在该行前面会有一个三角箭头出现。选中所需的选项后, 按下确认键进入该选项的二级菜单。

4. 3 路径模式(普通型不含此功能)进入该模式,仪器判断是 否有下载的路径,如果无,则提示

用户无路径,显示如下:用户按确认或返回键盘退出该模式。

路径模式
当前无路径
00:00 07/01/01
图 5、路径/无路径

如果仪器中有下载的路径则,进入路径测量模式。此时仪器显示 如下界面:

设备 名称 x
测点名称 x
未测量
00:00 07/01/01

图 6、 路径测点选择 第一行显示设备

名称, 第二行显示该设备下的测点名称。使

用左右键可以选择测点。按左键进入到路径中的上一个测点(第 一个测点时左键无效),按右键进入路径中的下一个测点。

在该页面下按下返回键可以返回到主页面,如果该测点已经 存在测量数据,则显示上面的测量数据和测量时的时间,此时按 下测量键,仪器会出现如图提示,按下返回键不删除,按下确认 键删除当前数据,进入到测量状态。在该页面下,使用左右键可 以调整到相邻的测点上。

设备 名称
测点名称
是否重新测量
00:00 07/01/01
图 7 、路径重新 测量

4 = 0	나 가나 나 티	
153		
т.э.э	电心电里	•

电池电量:		
80% 13:34		
07/01/01		

图 21、电量检测 该选项用于检测仪 器中可充电电池的剩余电量。当电量较少

时,请及时对仪器进行充电,以保证仪器的正常使用。

4. 6 数据管理

用户在该选项中可以管理仪器中的数据,对路径数据和非路 径数据进行删除操作。以及对仪器进行恢复。

数	据管理:
1.	删除非路径
2.	删除路径
3.	恢复出厂设置

图 22、数据管理

4.6.1 删除非路径 该选项仅用于删除非路径数据,此操作为不可 逆操作, 仪器

提示用户是否删除,确认后执行删除操作,返回则退出。进入该选项后,仪器显示如下:

删 除非路径数据 :	数据管理 :	
将彻底删除数据	删除非路径数据	
确认键继续	请 稍候	
返回键退出	13:3407/01/01	
图 24、删除非路径数据图	图 23、删除非路径数据	

-6-



2. **系**统时间设置

3. 电**池**电量

图 18、仪器设置 使用上下键

选择仪**器**设置选项,**使用确**认键进入。

4.5.1 自动关机时间设置:

自 动关 机 时间			
1.	1 分 钟		
2.	3 分 钟		
3.	5 分 钟		

图 19、自动关机时间 用户**使用上下**键和

确认键选择所需的关机时间,按下确认键

保存设置退出该页面返回上层菜单,使用返回键返回上层菜单不 保存设置。

4.5.2 时间设置:在该设置选项中用户可以调整系统的当前时间

和日期。本机

内部的日历系统支持到 2099 年。

时间设置:
13:43
2007/12/0 1

图 20、系统时间设置

按"测量"键后, 仪器进入测量状态, 显示界面如下。

设备名和	弥	
测点名和	尓	
测量中		
00:00	07/01/01	

图 8、路径测量中 在完成测量后, 仪器 显示测量的状态和结果。在高频测量时

第一行显示测点名称,第二行和第三行为测量数据及结果指示, 第四行为路径中已测测点数和总测点数。在低频测量时,仪器第 三行给出设备的报警状态,仪器分两页显示测量结果,使用上下 键可以进行翻页操作。

设备 名称 ★		设备 名称	*
测点名称		测点名称	
报警状态:A 已测 0003 全部 0005		A(Hi): 2.34 1 已测 0001 全部	m/s ² 耶 0005
图 9、测量结果(低频	1)	图 10、测量结 果	(高频 1)



10:30 07/04/01 图 12、测量结果(高频 2)

-7-

此时按下保存键可以保存测量数据,然后仪器自动进入下一 个相邻的测点,重复上面的测量步骤继续测量。

4. 4 非路径模式 选择非路径模式,按下确认键进入如下页面。

仪**器**进入非路

径模式后,测点编号为当前未测量的第一个测点。

非路径测点:0001 频程:10~1K Hz 设备类型:— 10:30 07/04/01

图 12、非路径测点设置 在该页面上用

户**可**选择测点的频程和设备类型,默认频程为

10~1K,设备类型默认为无。用户可使用方向键进行设置。设置 完成后按下确认键进入测量模式。此时,用户使用左、右键可以 查 看之前测量过的非路径测点数据。

在测量模式下按下测量键开始测量数据。



测量完成后仪器给出测量数据, 仪器显示如下:

非路径测点 :001	非路径测点:001	
A:12.00 m/s*s	A (Hi) :	
V:10.23 m/s 🔸	2.34 m/s^2	
S: 0.320 mm	13:34 07/01/0)1

图 15、 测量结果(低频 1) 图 16、测量结果(高频)

非路径测点 :001 设备 状 态:		
13·34	3 07/01/01	•

图 17、测量结果(低频 2) 低频模式时,

测量结果分两屏显示。第一屏显示测点编号,

振动测量的加速度、速度、位移值,第二屏显示测点编号、报警 状态和数据的测量时间。高频模式时,仪器直接给出振动测量的 加速度高频值以及测量时间。

按下保存键保存已测量的数据,非路径测点编号自动增加。 仪器返回到非路径的设置界面。重复以上操作进行非路径测量。

- 5 仪器设置选中仪器设置选项,按下确认键,进入仪器设置 页面,如
- 下:

-8-

-9-